```
EJ41U-J(和文コマンドリスト). TXT
  ##
                                                                                       ##
                                                                                       ##
                        TNC ユニット EJ-41U 取扱説明書DISC版
  ##
                                                                                       ##
  *********************************
ALINCO, INC
このたびはアルインコTNCユニット EJ41U をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
取説DISC版ではTNCユニットEJ-41Uの設定や操作及びパソコンコマンドについて説明しております。
ヨ・タワ
目次
 1. EJ-41Uの設定
 2. 通信するための設定
2-1. 自局コー// リンの設定
 2-2. LTEXTの確認
2-3. GPSデータのピーコン発信
2-4. LOCATIONの設定
 2-5. パケット通信
 3. 運用方法
   3-1. 通信速度を設定する
3-2. CQを出す
   3-3. コネクト交信
 3-4. 中継局 (デッピータ) を経由してコネハする
4. コマハーの使い方
   4-1. 設定
4-2. ゴラー表示
コマント 説明
4-3. パ ソコン (木スト) との接続に関連するコマント
4-3-1. AWLEN 4-3-2. PARITY
                                             4-3-3. ECHO
                                                                  4-3-4. FLOW
      4-3-5. XFLOW
                         4-3-6. AUTOLF
   4-4. 通信に関するコマンド
                          4-4-2. MYCALL
                                             4-4-3. XMITOK
4-4-7. PERSIST
                                                                  4-4-4. LOOP
      4-4-1. HBAUD
      4-4-5. CALIBRA
                          4-4-6. PPERSIST
                                                                  4-4-8. SLOTTIME
 4-4-9. DWAIT
受信に関するコマント
4-4-12. PASSALL
                         4-4-10. SOFTDCD
                                             4-4-11. TXDELAY
                                             4-4-14. DISCONNE
                                                                 4-4-15. CONOK
                         4-4-13. CONNECT
                                                                  4-4-19. RESPTIME
      4-4-16. CMSG
                         4-4-17. CTEXT
                                              4-4-18. CMSGD1SC
     4-4-20. FRACK
4-4-24. FIRMRNR
                                             4-4-22. TRIES
                                                                  4-4-23. CHECK
                         4-4-21. RETRY
 相手とコネクトしない場合のコマンド
      4-4-25. TXU1FRAM 4-4-26. UNPROTO
                                             4-4-27. BEACON
                                                                  4-4-28. BTEXT
ハ ケットを設定するコマント
4-4-29. SENDPAC
4-4-33. MAXFRAME
                                                                  4-4-32. PACT IME
                          4-4-30. CR
                                             4-4-31. PACLEN
 モニターに関するコマンド
     4-4-34. MONITOR
4-4-38. MRPT
                         4-4-35. MCOM
4-4-39. TRACE
                                             4-4-36. MCON
                                                                  4-4-37. MALL
 5. GPSとの接続
   5-1. GPSとは
   5-2. 対応しているGPS
5-2-1. SONY
                         5-2-2. $GPGGA
5-2-7. $PNTS
                                             5-2-3. $GPVTG
                                                                  5-2-4. $GPZDA
   5-2-6. $GPRMC
5-3. GPSに関するコマント
                         5-3-2. GPSMON
5-3-6. LTMON
                                             5-3-3. LPATH
5-3-7. LTMHEAD
      5-3-1. GBAUD
                                                                  5-3-4. LOCATION
      5-3-5. LTEXT
                                                                  5-3-8. GPSTEXT
                                                                  5-3-12. GPSSEND
      5-3-9. NTSGRP
                          5-3-10. NTSMRK
                                              5-3-11. NTSMSG
6. 各種動作モート
6-1. コマント・モート・
6-2. コンハ・ースモート・
     6-2-1. CONVERSE
                         6-2-2. K
   6-3. KISSE-F
6-3-1. KISS
 7. LEDに関するコマンド
   7-1. HEALLED
 8. 再起動・初期化
     8-1-1. RESTART
     8-1-2. RESET
9. 設定内容の一覧表示
9-1. DI SPLAY
10. トラブ ルシューティング
1. EJ-41Uの設定
1-1. パソコンの設定
```

無線機D-SUB9ポートをパソコンに接続しパソコンにターミナルソフトウェアを動作させます。

グーミナルソフトの通信条件は以下のように設定してください。 【パソコン設定】 データスピード: 9600bps

データ長 パリティビット ストップビット フロー制御 : 8t yh : ナシ : 1ピット

無線機の電源をいしよう。
(1) F+-押し後、SQL+-を押しパケットモートにする。[TNC (EJ-41U) の電源のON] 無線機のディスプレイに [Packetマーク] が点灯します。
(2) パソコンにスタートONメッセージが表示されます。
TASCO_Radio_Modem

AX. 25 Level 2 Version 2.0 Release 08/18/98 2Chip ver 1.00

Checksum \$F0

cmd:

注意! Release以降の表示部分は出荷時期によって異なる場合があります。

tt'/パケット通信を終了するには、以下の2通りがあります。 (1) Fキー押し後、SQLキーを押し通常モードに戻る。 (無線機のディスプレイの [Packetマーク] が消灯します)

(2) 無線機の電源をOFFする。 (次回電源ON時にはナビ/パケットモードから始まります) 参考! 電源をOFFしたり、ユニットを取り外しても設定した内容は記憶しています。 ナビ通信設定してあれば、電源ONでビーコンの自動発信を行います。

cmd:MY

確認のためMYと入力後Enterキを押します。 JA3**Aと確認できました。

MYCALL JA3**A

2-2. LTEXTの確認

GPSレシーバーを接続すると、GPSデータは出力されるたびにLTEXTに書き込まれます。LTEXTの

内容を見てみます。

2-3. GPSデータのピーコン発信 本機はGPSレシーバが受信したGPSデータを自局位置ピーコンとして発信することができます。

2-4.LOCATIONの設定 LOCATIONコマントを設定することでLTEXTを一定間隔で自動発信します。LTEXTの内容はGPS データ入力毎に書き替えられるのであえて入力の必要はありません。

設定してみましょう cmd:LOCATION EVERY 3 (短縮コマント' LOC E 3 でも同様です)

に短縮メスト LULE 3 でも同様です) この設定では、30秒毎に1回のGPSデータを発信と設定した状態です。(無線機は30秒毎に設定された周波数でLTEXTデータの先頭部分にMYCALLで登録したコールサインを付けてパケットデータとして送信さ LOCATION was EVERY O

れます)

LTEXTが空の場合は送信されません。 LTMONコマンドを使用すると本機の送信データをモニターすることができます。(コマンド・一覧参照) 設定! 他局に対して、移動状態を細かく伝えたい場合には、送信間隔を短くします。 チャンネルが空いている地域や時間帯では0.5 分で設定すれば、頻繁にビーコンを送出 できます。自局の移動速度やチャンネルの混雑程度に応じて0.5 ~3 分程度に設定する と良いでしょう。

2-5. パケット通信

- (1) 本ユニットはアマチュア無線で一般に使われているTNCと同一プロトコルです。一般のTNCと通信す
- (2) 通信相手とコネクトすれば、CRCチェック+再送方式により、確実なデーク転送が可能です。 またコネクトしないで情報を送信することができます。 (3) 本ユニットはCPU内蔵RAM (4KB) だけの簡易TNCで一般のTNCと比較して一部機能制限があ
- ります。

3. 運用方法

本ユニットの動作モート にはコマンドモードとコンバースがあります。
(1) コマンドモードは、以下に示すコマンドが使えるモードです。各種設定にはこのモードが必要です。
コマンドモード時は[cmd:]プロンプトが表示されます。状況によってはプロンプトが見えない

は合がありますが、その時は[Enter] キーだけ入力するとプロンプトが表示されます。
(2) コンパースモードは、入力した文字列をパケットとして送信するモードです。ファイルの転送やチャットなどのときにはコンパースモードにします。コマンドモードに戻るには、[Ctri] キーを押しながら
[C] を押してください。(コマンドモードからコンパースモードに入るには[K] [Enter] を押します。

運用

3-1. 通信速度を設定する

無線のパケル通信速度が1200bpsか9600bpsに選択できます。初期値は1200bpsです。 9600bsに設定するには cmd:HBAUD 9600 [Enter] (短縮コマル HB 9600 でも同様です)

HBAUD was 1200 1200から9600bpsに変更されたことを表示します。

3-2. CQを出す 各局にCQを出してみます。チャット相手を捜すときなどに使用します。 コマンドモードから cmd:K [Enter] -- コンパースモードになります。

cmd:K [Enter] -- コンバースモードになります。 [Enter]キーを押します。 -- TNCは JA3**A>CQ: というパケットを送信します。 (JA3**Aはコールサイン)

Enter] キーの前に文字列を入力後、[Enter] キーを押せばその文字列も一緒に送ることができます。
コンバースモードからコマンドモードのに戻るには[Ctrl] キーを押しながら[C]を押します。

3-3. 斗外交信

交信相手を指定して相手とコネクト状態で通信します。この交信の終了は回線解除 (ディスコネクト) によっておこないます。この交信は誤字の無い通信ができます。 自局から他局 (JA1***) にコネクトする場合。

cmd:C JA3**A [Enter] 相手局と回線がつながれば次のように表示されます cmd:*** CONNECTED to JA3**A 後は、文字列を入力し[Enter]を押せば入力文字が相手 に送信され、また相手が文字入力し[Enter]すればこち らのディスプレ上にメッセージが表示されます。 相手がいなかったり、電波が届かない場合は、 cmd:C JA3**A [Enter] cmd:*** CONNECTED to JA3**A

と表示してコネクト動作を中止します。呼出回数の初期値は 10回ですので、10回呼び出してコネクトしない時表示します。 コネクト後、交信を終了するには[Ctrl] キーを押しながら[C] を押しコマンド モードにしてから cmd: *** DISCONNECTED と表示され回題する?**

3-4 中継局 (デジピ-タ) を経由してコネクトするこの機能は、他局のTNCにある中継 (デジピ-ト) 機能を利用して自局が直接交信できない遠距離の局とも交信することのできる機能です。
JA3**A局に、JA3**B局のデジピート機能を利用してコネクトする場合。
cmd:C JA3**A V JA3**B [Enter] ---コネクトする局の後にVをつけ、その後に中継局を入力します。中継局をコンマ(,)で区切って複数(8局まで)

cmd:D [Enter]

cmd:**** DISCONNECTED と表示され回線を解除します。 注意! 本ユニットは中継局 デジピータ) にはなりません。

4. 37가 の使い方

4-17 の版 4-7/ の版 4-7/ の 4-1. 設定 17小 モート からコマハ 名を入力した後、[スペース]を押してから設定値を入力してください。 それから [Enter] キーを押すと値が設定されます。この時 [## was **] の形式で以前の 設定値も表示されます。ON/OFFを設定するタイプのコマパの場合、[Y] / [N] で設定することも できます (VI+ON NI+OFFです)

確認

□RV 名だけ入力して[Enter] キーを押すと現在の設定値を確認することができます。 この時の表示は [## is **] の形式になります。

4-2. エラー表示

コマンド説明

4-3. パソコン(ホスト) との接続に関連するコマンド

4-3-1. AWLENコマント

省略形: AW 使用例: AW 8 初期値: 8

設定範囲: 7/8

機能: ホストとのシリアル通信のデータ長を設定します。
[7]でアビット長、[8]で8ピット長となります。
コマンドの設定を変えただけでは、通新条件は変化しません。
RESTARTコマンドで再起動するか、パックアップ有効なときに再起動してください。

4-3-2. PARITYコマント

省略形: PAR 使用例: PAR 0

初期値: 0

設定範囲: 0~3

機能:ホストとのシリアル通信のパリティを設定します。

[0], [2] [1] [3] パリティなし 奇数パリティ 偶数パリティ

コマントの設定を変えただけでは、通新条件は変化しません。 RESTARTコマントで再起動するか、パックアップ有効などきに再起 で再起動するか、パックアップ有効なときに再起動してください。

4-3-3. ECH0コマント・

初期値: ON

設定範囲: ON/OFF

省略形: E 使用例: ECHO OFF

機能:ホストからキーインされた文字をエコーバックするかどうか設定します。

4-3-4. FLOWコマント

省略形: F

初期値: ON

設定範囲: ON/OFF

設定範囲: F ON

機能: [ON] の場合、キー入力を開始すると、受信パケットの表示を一時停止します。キー入力が終わる (コマンドモードで[改行] キーを押すか、コンバースモードでパケットを送信する等) と、表示を再開します。受信した文字とキー入力した文字が分離しまので、区別が付きやすくなります。なお、受信パケットの表示をかれます。

が一杯になると、以後の受信パケットは破棄されます。

4-3-5. XFLOWコマント*

設定範囲: ON/OFF

4 略形: X 初期値: ON 使用例: XFLOW OFF 機能: ソフトフロー制御を有効にするかどうかの設定

77771 - 制御を有効にするがとりが00版と。 [ON] の場合は、ソプルコー制御が有効になります。XOFFコード [Ctrl+S] で表示を一時停止し、 XON_コード [Ctrl+Q] で表示を再開します。

[OFF] の場合は、ソフトフロー制御が無効になります。ただし、ハード フロー制御は常に有効です。

4-3-6. AUTOLFコマント*

初期値: ON

設定範囲: ON/OFF

省略形: AU 使用例: AU ON

使用例: AU UN 機能: 受信したパケットを表示するなど、EJ-41U からホストへ文字コードを送るとき、[CR] コード の後に [LF] コードを付けるかどうかの設定。 [ON] の場合は、[CR] コードの後に [LF] コードを付けます。 [OFF] の場合は、[CR] コードの後に [LF] ユードを付けません。 ターミナルソフト側の [CR] 受信時 [CR] / [CR] + [LF] といった設定項目に対応します。整合が 取れていないと、受信したパケットを表示するときに改行せずに同じ行に上書きされ たい 1行会分か行が追加された U L ます たり、1行余分な行が追加されたりします。

4-4. 通信に関するコマンド 送受信に関する基本的なコマンド

4-4-1. HBAUDコマント

初期値: 1200

設定範囲: 1200/9600

省略形: HB 使用例:HBAUD 9600

HB 1200

機能: 無線の通信速度を決定します。 [1200]を設定すると、AFSK1200bpsの通信が可能になります。 [9600]を設定すると、GMSK9600bps の通信が可能になります。

4-4-2. MYCALLコマント

省略形: MY

初期値: NOCALL

設定範囲: 6 文字の英数字とSSID

使用例: MY JA1***-15

使用例: MY JA1***-15 機能: 自局のコ-房() (識別用のID) を設定します。 コー房() (識別、英数字6文字以下になります。しかし、同じコー房() でもSSID (Sub Station ID)) を追加することにより、16 種類の識別コートを使うことができます。SSID を指定する場合は、コー房()の後に[-]を置いて、続けて[0]~[15]をつけます。SSID を指定しない場合は、内部ではSSID [0]として処理されます。 DR-135 のパケットモードでは、NOCALL の状態でも送信できますが、コー房() は必ず設定するようお願いします。 注意: 複数の局に、同じコー房() (SSID まで含めて)を割り当てた場合は、正常にデータ伝送を行なうことができません。必ず、1 局ごとに別のコー房() を設定してください。

4-4-3. XM!TOKコマンド

省略形: XM 使用例: XMITOK ON 初期値: ON 設定範囲: ON/OFF

機能: PTT をON にできるかどうかを設定します。 [ON]の場合(通常)は、送信するときにPTT をON にします。 [OFF]の場合は、PTT は OFF のままになりますので、送信しません。

4-4-4. LOOP コマント

省略形: LOOP 使用例: LOOP ON 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

機能:「ON」の場合は、ループパックテストを行います。TNC の内部でループパックしますので、自分自身 の送信デークをモニタすることができます。無線機からの送信や、受信信号のモニタはできま

「OFF」の場合は、通常の通信を行います。

4-4-5. CAL | BRAコマント*

省略形: CAL 初期値: 一 設定範囲: 一

使用例: CAL

機能: 'マークとスペースを(交互に)出力します。 キャリプレートモート'を抜ける(コマンドモードに戻る)には、「Q」をタイプしてください。 このコマンドを実行すると連続送信状態になります。ANT 端子にダミーロードを付けて送信 してください。

送信に関するコマント 4-4-6. PPERS STコマント 省略形: PP 使用例: PP ON

初期値: ON 設定範囲: ON/OFF

使用例: PP ON 機能: P- persisten CSMA 方式にするかどうかを設定します。 [ON]の時は、P- persisten CSMA 方式になります。これは、搬送波検出の結果、チャンネルが空いていれば(他局が送信していなければ)PERSIST コマンドで設定した確率で、 [あたり]になるくじを引きます。「あたり」の場合は送信できます。[はずれ]の場合はSLOTTIME コマンドで設定した時間を待って、再度くじを引きます。こうすることにより、 [送信を待っている複数の局が、チャンネルが空くと同時に、いっせいに送信を開始するためにパケットが衝突してしまう]という可能性を低くする効果が期待できます。 [OFF]の時は、一般の搬送波検出方式(Persisten CSMA 方式)になります。これは、搬送波検出の結果DWAIT コマンドで設定した時間チャンネルが空いていると、送信を開始する

方法です。

使用例: PERSIST 63

4-4-7. PERS | STコマント・ 省略形:

PE 初期値: 128 設定範囲: 0-255

機能: P- persisten CSMA 方式の時の、「あたり」の確率を設定します。 [くじを引く]と表現しているタイミングでは、TNC はO ~255 の乱数を発生させます。 この乱数が、設定値以下であれば[あたり]と判定します。乱数が設定値より大きい場 この的数が、設定値以下であればしかにり」と可定しよう。比数が一般を値となったといっ。 合は[はずれ]と判定します。 この設定値が大きすぎる場合は、他局のパケットと衝突してしまう可能性が高くなります。 す。逆に、設定値が小さすぎる場合は、チャンネルが空いてもなかなか送信しなくなります。

4-4-8. SLOTT IMEコマント

初期値:3 設定範囲: 0-255

省略形: SL 使用例: SL 5

機能: P- persisten CSMA 方式で、「くじ引き」にはずれた時、次のくじを引くまでの時間を 設定します。単位は10ms です。

4-4-9. DWA! Tコマント

省略形: DW 使用例: DWAIT 10 初期値: 30 設定範囲: 0-255

機能: P- persisten CSMA 方式(一般的な搬送波検出方式)で、DWAIT コマンパで設定した時間 [チャンネル空き]の状態になったときに、送信を開始します。 複数の局で同一のチャンネルを使用する場合、各局のDWAIT 設定値を違う値に設定しておけば、パケットが衝突する可能性は低くなります。

4-4-10. SOFTDCDコマント

省略形: SOFTDCD ON 使用例: SOFTDCD ON 初期値: OFF 設定範囲:ON/OFF

機能: 搬送波の有無(他局が送信しているかどうか)の検出方法を設定します。 [ON]の時は、ソフト的に検出します。受信した信号がデータであれば「チャンネル使用中]と判断 します。

[OFF] の時は、無線機のビジーの状態で判断します。

4-4-11. TXDELAYコマント*

省略形: TX 使用例: TX 80 初期値: 50 設定範囲: 0-255

機能: PTT をON にしてから、送信したいパケットデータを送りはじめるまでの待ち時間を設定します。単位は10ms です。この間は、[フラグ]と呼ばれるデータが送信されます。[フラグ]

EJ41U-J (和文コマンドリスト). TXT は受信側では、フレームの区切りとして使用されるほか、デークのピット同期の基準としても使用されます。受信側である程度の[フラヴ]が認識できる時間は、送信側で[フラヴ]を送信してあげる必要があります。また、無線機が受信状態から送信状態に切り替わるまでには、ある程度の時間が必要です。送信側のこの遅延時間も見込んで設定する必要があります。受信側でこの遅延時間も見込んで設定する必要があります。でに時間がかかり、[フラグ]を検出できない可能性がでてきます。セーブモードにならないような設定をしておくか、送信側のTXDELAYの設定値を大きくする必要があるでしょう。

する必要があるでしょう。

受信に関するコマント・ 4-4-12. PASSALLコマント・

省略形: PASSA 使用例: PASSALL ON 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

使用物: FASSALL UN 機能: AX. 25 プロコルでは、CRC コートを使って受信したフレーAのエラーを検出します。エラーを検出したフレーAの扱いを決めるのが、PASSALL コマントです。 [ON] 時は、エラーを検出したフレーAも受け付けます。

[OFF] の時は、エラーを検出したフレームは破棄します。正しいフレームだけを受け付けますので、エラーのない伝送が実現できます。 通常は[OFF] にしておいてください。

相手とコネクトして通信する場合のコマンド 4-4-13. CONNECTコマンド 省略形: C 初期値: -

初期値: 一 設定範囲: 相手のコールサイン

VIA 中継1,中継2, ……, 中継8

使用例: C JA3***-3

JA3***-3 VIA JA3###-4 JA3***-3 V JA3###-4, JA3\$\$\$-5

機能: 通信相手にコネクト要求プレーム (SABMプレーム) を送信します。相手から確認フレーム (UAフレーム) を受け取ったら [***CONNECTED to 相手のコールサインと中継局] というメッセージ を表示して、コネクトが成立します。コネクトした状態では、AX 25 プロコルで決められた手順にしたがって (例えば、受信側からの「届いたよ」という返事が無い場合再送信する) 相手とやり取

(例えば、受信側からの)角いたよ」という返事が無い場合再送信する)相手とやり取りをしますので、15-のない確実な伝送が可能になります。相手から確認フレームが届かない場合は、要求フレームを再送信します。規定回数リトライしても確認フレームが届かない場合は、コネクトするのをあきらめてディスコネクトします。[相手のコールサイン]には、通信したい相手のコールサインを指示します。使用例の最上段の例では、JA3***-3 にコネクトしようとしています。このように、SSID も含めて指定すること

もできます。 相手の局まで直接電波が届かなくても、途中の局を中継してコネクトすることができま

す。 この場合は、相手のコーサインの後に「VIA」(省略形は「V」)を指定した後、中継する局を 順番に指定していきます。なお、最大8局を中継することができます。 たとえば、使用例の最下段の例がは +4×(142***-2)

4-4-14. DISCONNEコマント

省略形: D 初期値: 一 設定範囲: 一

使用例: D

機能: ゚コネクトしている相手に、切断要求フレーム(DISC フレーム)を送信します。相手からの確認フレームが届いたら、[*** DISCONNECTED]と表示して、ディスコネクト状態になります。

4-4-15. CONOKコマント 省略形: CONO 使用例: CONOK ON

初期値: ON 設定範囲: ON/OFF

機能: [ON]の時は、コネクト要求に応じます。他局からコネクト要求フレーム(SABMフレーム)を受け取ると、

(UAフレーム (UAフレーム) を送信します。 [OFF] の時は、コネクト要求に応じません。他局からコネクト要求フレーム (SABMフレーム) を受信すると、確認フレーム (UAフレーム) ではなく切断状態フレーム (DMフレーム) を送信します。

4-4-16. CMSGコマント

省略形: CMS 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

使用例: CMSG ON

機能: [ON]の時は、コネクトされたときに相手にメッセージを自動送信します。メッセージの内容は CTEXT コマンドで設定されているものです。 [OFF]の時は、メッセージの自動送信はおこないません。

4-4-17. CTEXTコマント

4 T. CT 初期値: 一 設定範囲: 半角159又子まで使用例: CT 留守です。あとでね。 機能: CMSG コマントが[ON]の状態で、コネクトされたときに自動送信するメッセージを設定・確認しま

ÉJ-41U のTNC ではCTEXT とLTEXT は同じです。LTEXT を設定すると、CTEXTの内容も

変化します。GPS を接続している場合は、LTEXT は自動的に更新されますから、CTEXT で設定した内容はすぐに消えてしまいます。 た 通信の自動応答ではCTEXT にLTEXT と同じ内容を書き込んで使用しますが、 EJ-41U のTNC ではLTEXT だけ書き込めば良いこととなります。

4-4-18. CMSGD I SCコマント

省略形: CMSGD 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

使用例: CMSGD ON 機能: CMSG コマンドが[ON]の時に、この設定が有効になります。[OFF]の時は無視されます。 CMSGDISC コマンドが[ON]の時は、コネクトされたときCTEXT の内容を自動送信した後、自動 的にディスコネクトします。[OFF]の時は、自動的なディスコネクトはしません。

4-4-19. RESPTIMEコマント 省略形: RES 使用例: RES 5 初期值:5 設定範囲: 0-250

使用例: RES 5 機能: コネタトしている相手から情報フレームを正常に受信した場合は、[届いたよ]という返事を 送信しなければなりません。この返事は受信した複数(最大7つまで)のフレームに対し て、まとめて返事をすることができます。したがって、情報フレームを受信したらすぐに 返事をするのではなく、しばらく待ってから返事をするようにすれば、続けて情報 フレームを受信したときにまとめて返事ができます。ファイル転送中など続けて情報フレームを 受信する場合、[届いたよ]の返事を送信する回数を減らすことができます。 このコマンドは、情報フレームを受信してから返事のフレームを送信するまでの待ち時間を設定 します。単位は100msです。大きい値を設定すると、返事を送るまでの時間が増える ので、通信効率が悪くなります。さらに大きい値を設定すると、返事を送る前に情報 フレームが再送信されてしまいます。

4-4-20. FRACKコマント*

省略形: FR 初期值: 3 設定範囲: 0 - 250

使用例: FR 5

使用例: FR 5 機能: コネクトした状態で、送信した情報フレーム(|フレーム)が正常に受信側に届いたら[届いたよ]という返事が返ってくるはずです。ある程度の時間を待っても返事が返ってこなかった場合は、正常に届かなかったとみなして同じ情報フレームを再送信します(リトライ動作)。また、情報フレーム以外にもコネクト要求フレーム(SABM フレーム)のように、何らかの返事を期待しているフレームもあります。こういったフレームを送信した後、返事が無い場合も同様に再送信します。このコマンドは、返事が必要なフレームを送信してから再送信するまでの時間を設定します。単位は1s です。中継局を使ってコネクトしている場合は、自動的に[(中継段数*2+1) * 設定値]の時間待つことになります。中継局はパケットを受け渡ししているだけで、自分から返事を出すわけではありません。従って送信したパケットが通信相手まで届いて、さらに返事が返ってくるまでには「(中継段数) *2]倍の時間がかかってしまうのです。INC は、中継段数に応じて実際に再送信するまでの時間を変えますので、中継局の有無によって再送信までの時間の設定を変える必要はありません。混み合ったチャンネルでは受信側が返事を送信したくても送信できず、そのうちにフレームが

日本日本ではいいでは受信側が返事を送信したくても送信できず、そのうちにフレームが 再送信されてしまう場合があるでしょう。こうなると、混んでいるトラフィックがさらに混むことになります。このような場合は、FRACK コマンドの設定値を少し大きくしてみて ください。無駄な再送信がなくなり、トラフィックが軽減されるでしょう。

4-4-21. RETRYコマント

省略形: RE 初期値: 10 設定範囲: 0-15

使用例: RE

機能: コネクトしている相手からFRACK コマンドで設定した時間待っても返事が来ない場合は、再 送信(リトライ)します。その後も、やはり返事が来ない場合は、もう一度再送信します。この様に何度かリトライを試みます。このコマンドは、リトライを試みる最大回数を設定するもの

の体に刊度がパアパを呼びる。。 です。 外方(回数が、RETRY コマンドの設定値を越えた場合 [*** retry countexceeded] [*** DESCONECTED] という2行分の表示を出した後、ディスコネケトします。本来のAX、25 プロトコルではこの場合 コネケト要求フレーム (SABMフレーム) を送信することになっています。従来のTNC では、AX、25 どうりの動作をするための設定コマンドとして、RELINK コマンドが用意されていましたが、 EJ-41U では、RELINK コマンドは存在していません (ON 固定)。

4-4-22. TRIESコマンド

初期値: 0 設定範囲: 0-15

省略形: TRI 使用例: TRI 0

機能:現在のリトライ回数カウンタを変更・確認するためのコマンドです。

4-4-23. CHECKコマント・

省略形: CH 使用例: CH 12 初期値: 30 設定範囲: 0-250

機能: コネクトしている状態で特にデータの伝送を行なっていないときでも、時々相手に[聞こえていますか?]という問い合わせをして、相手がスタンバイしていることを確認します。 相手からのパケットが途絶えてから、このコマンドで設定した時間を経過したときに、相手の存在を確認するためのチェックパケットを送信します。単位は10s です。

EJ41IJ~J (和文コマンドリスト). TXT

4-4-24. FJRMRNRコマント*

初期値: OFF

設定範囲: ON/OFF

省略形: FIR 使用例: FIR ON

機能: ^ コネクトしている相手から、[ちょっと待って!] という受信不可フレーム (RNRフレーム) を受け取ったときに、自局からパケットを送信するかどうかを設定します。
[ON] の時は、RNR フレームをうけとると、次に相手からフレームを受信するまで、パケットを送信

しません。

(OFF)の時は、相手が受信できない状態でもおかまいなしに、パケットを送信します。受信してもらえない(可能性が高い)パケットを送信することになりますので、結果的にチャンネルの使用効率が悪くなります。

相手とコネクトしない場合のコマンド 4-4-25. TXU ! FRAMコマンド 省略形: TXU 初期値: ON 設定範囲: ON/OFF 使用例: TXU ON 機能: ビ-コン以外のアンプロトのパケット(コネクトしないで不特定多数に出すパケット)を送信するかど

て ¬JJ以外のアフフ ┗トのパケット (コネクトしないで不特定多数に出すパクサト) を送信するかと うかの設定をします。 [ON] の時は、アンプロトのパケットを送信します。 [OFF] の時は、ピ¬コン以外のアンプロトのパケットを送信しません。 コネクトしてファイルを送信している最中に何らかの原因でディスコネクトした場合、ファイルの残り はアンプロトとしてどんどん送信し続けます。相手からの返事を待つ必要が無いため連 続して送信してしまい、チャンネルをふさいでしまいます。TXUIFRAM コマンドを[OFF] にして おけば、このような事態になることを防ぐことができます。 'を[0FF]にして

4-4-26. UNPROTOコマント

省略形: U

初期値: CQ

設定範囲:相手のコールサイン

VIA 中継1, 中継2, ……, 中継8

使用例: U GPS U CQ V JA3**A

機能: コネクトしないでパケットを送信するときの、宛先(コールサイン)と中継局(テ゚ジピータ)を設定しま

4-4-27. BEACONコマント*

初期値: EVERY 0

設定範囲: EVERY/AFTER 0-250

省略形: B 初期値: EVERY 0 使用例: B E 6 機能: ピーコンを送信するタイミングを設定します。

第1 引数が[EVERY] (省略形[E])の時は、第2 引数で設定した時間間隔で毎回送信します。

\$ 1 。引数が[AFTER] (省略形[A])の時は、第2 引数で設定した時間何も受信しなかった場合に1 回だけ送信します。 第2引数が[0]の時は、ピーコンを送信しません。 第2引数が[1] _ _ [250]の時は、第1 引数で設定された条件の時間を設定します。

単位は10s です。

4-4-28. BTEXTコマント*

省略形: BT

初期値:一

設定範囲:半角159 文字まで

使用例: BT ピーコン送信文字列です 機能: ピーコンとして送信するデータを ′-タを設定します。半角で159 文字までの長さの文字列を設定 することができます。 BTEXT コマハーで設定するデータが「空っぱ」の場合は、ビーコンを送信しません。 BTEXT を消すには、半角の[%]を設定してください[BT %]

パケットを設定するコマンド

ハ 7/7~を設定するコイ/ト
4-4-29、SENDPACコマハ・
省略形: SE 初期値: \$0D 設定範囲: 0-\$7F
使用例: SENDPAC \$0D
機能: コンパ・スモート で、このコマント で設定された文字コート の文字が入力された場合は、それまで入力された文字を情報フルーム(| フルーム)としてまとめ、送信します。
初期値として[CR] が設定されています。
情報フルームにまとめるとき、このコマント で設定した文字コート は、フルームには含まれません。
注音してください

注意してください。

4-4-30. CRコマント

省略形: CR 使用例: CR ON

初期値: ON

設定範囲: ON/OFF

機能: 送信するパケット (正確には情報フレーム) の最後に[CR] コードを付加するかどうかを設定し

ょ。 [ON]の時は、[CR] コードを付加します。 [OFF]の時は、[CR] コードを付加しません。 通常、SENDPAC コマンドは[\$0D ([CR] コード)]なので、情報7レーム作成時に[CR] コードは入 りません。このとき、CR コマンドが[ON]なら、情報7レームの最後に[CR] コードを付加します ので、結果的には[CR] コードが残ることになります。

4-4-31. PACLENコマント

初期値: 128 省略形:P 設定範囲: 0-255

使用例: P 78 機能: 入力された文字が、このコマンドで設定した文字数 (正確にはバイト数) に達したときに、 情報フレームとしてまとめます。

4-4-32. PACT IMEコマント

省略形: PACT 初期値: AFTER 10 設定範囲: EVERY/AFTER 0-250

使用例: PACT A 10

機能: CPACTIME コマントが [ON] の時、コンパースモートで有効となります。 第1引数が [EVERY] (省略形 [E]) の時は、第2引数で設定された時間間隔ごとに情報ルームにまとめます。この時間間隔の間に入力された文字がない場合は、送信しません。 第1引数が [AFTER] (省略時 [A]) の時は、第2引数で設定された時間キー入力が無かった

場合に、情報フレームにまとめます。

第2引数は、第1引数の条件の時間を設定します。単位は100msです。

4-4-33. MAXFRAMEコマント

省略形: MAX 使用例: MAX 7 初期設定: 4 設定範囲: 1-7

機能: 送信するときには、送信待ちの複数のフレームをまとめて、1つのパケットとして送信します。 このコマンドでは、1つのパケットにまとめる最大のフレーム数を設定します。 EJ-41U のTNC では送信バッファの容量が小さいため、大きな値には設定しないでくだ

モニターに関するコマンド

4-4-34. MONI TORコマント・ 省略形: M 初期値: ON 設定範囲:ON/OFF

食噌ル・ II 使用例: M ON 機能: パケット通信をモニタするかどうかの設定をします。 [ON] の時は、自局宛で以外のパケットもモニタ表示します。

4-4-35. MCOMコマント 省略形: MCOM 使用例: MCOM ON

初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

機能: モニタするアレームの種類を設定します。 [ON]の時は、すべてのアレームをモニタします。 [OFF]の時は、情報フレーム(「 フレーム)だけをモニタします。 [ON]の時は、[〈 ン]の中に、フレームの状態を表示します。この内容は以下のようになりま

す。 (1) フレームの種類

[UA] 非番号制確認通知(UA)フレーム [FRMR] フレーム拒絶通知(FRMR)フレーム [UI]非番号制情報(UI)フレーム

(2) ボール/ファイナルビット [P] ボールビットがON [F] ファイナルビットがON (3) コマント・/レスボンスの区別

[C] コマント [R] レスポーンス (4) シーケンス番号

受信シーケンス番号n=0-7 送信シーケンス番号n=0-7 [Rn]

4-4-36. MCONコマント*

省略形: MC 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF 使用例: MC ON

機能: 自局がコネクト中でもモニタするかどうかを設定します。 [ON] の時は、自局がコネクト中でもモニタします。

[OFF] の時は、自局がコネクト中の場合はモニタしません。

4-4-37. MALLコマント 省略形: MA 初期値: ON 設定範囲: ON/OFF

使用例: MA ON

機能: [ON]の時は、すべての局をモニタします。 [OFF]の時は、まだコネクトしていないパケットを送信した局(例えばCQ を出した局)だけを モニタします。

4-4-38. MRPTコマント

省略形: MR 初期値: ON 設定範囲: ON/OFF

[OFF] の時は、デジピートルートを含めません。

4-4-39. TRACEコマント*

省略形: TRAC 使用例: TRACE ON 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

機能: [ON]の時は、フレームの内容を詳しく表示します。左側のブロックには、フレームを16 進数で表示します。右側のブロックには、アスキーコードで表示します。 表示形式は、従来のTNC の表示形式とは異なります。

5. GPSとの接続

5-1. GPSとは (GPSを使って)

-T. Grack Grack (Grack) (Gra

5-2. 対応しているGPS
(1) SONY 株式会社製のIPS- 5000 刘-ズやIPS- 3000 刘-ズ、PACY- CNV10 といった、
[SONY ……] で始まるデータを出力するGPS。
(2) NMEA- 0183 準拠の出力ができるGPS。
上記の(1) は9600bps です。ビットレートは9600bps に設定すればよいでしょう。
(2) は4800bps です。ビットレートは4800bps に設定すればよいでしょう。
(一部のGPS では9600bps も可能な物があるようですが、その場合は9600bps

にします。) 通信条件

4800/9600bps GBAUD コマンドで設定します。

* ピットレート * テ゚ーク長

8bit 固定 None 固定 * 10 11

* ストップピット 1bit 固定

70-無し

ピットレートの初期設定は4800bps です。

5-2-1. SONY SONY 株式会社製のIPS-5000 などが出力するフォーマットです。 [SONY]で始まり[CR] [LF]で終わる110㎡ 仆固定長のデータです。日付、時刻、緯度、経度、高度、移動速度、進行方向、衛星の情報が含まれています。 SONY809507016090346N3546569E13918458+02180040139507016090345D4BDHIFGXHbCIRDFFFP

EiFHSCKCQGBRFFeBEDDcCOCHdDH10 <CR> <LF>

GPS のファームウェアのバージョン表記。 現在の年/月/日。 SONY80

950701

現在の曜日。 6

現在の時刻。ただし、JST (日本標準時)ではなく、UTC (世界協定時)です。 北緯なら[N]、南緯なら[S]。測位できていない場合は小文字になります。 緯度。コマト によってDMD 表示 (NMEA と同じ)か、DMS 表示かが設定できます。 どちらの表示なのかは、最後の方に識別するフィールがあります。 この例では、DMD 表示の場合35 度46.569 分、DMS 表示の場合35 度46 分56.9 090346

3546569

この例では、DMD 表示の場合35 度46.569 分、DMS 表示の場合35 度46 分56.9 秒となります。 東経なら[E]、西経なら[M]、測位出来ていない場合は小文字になります。 経度。この例では、DMD 表示の場合139 度18.458 分、DMS 表示の場合139度18分45.8 秒となります。 高度。単位はm。NMEA でのシメイド高に相当します。 速度。単位はm/h。 進行方向。真方位。真北なら000。時計周りに360 度まで。 緯度・経度・高度・速度・進行方向を測定した日付。 緯度・経度・高度・速度・進行方向を測定した曜日。 緯度・経度・高度・速度・進行方向を測定した時刻。通常は現在時刻の1秒前。 DDP 値。[A]~[0]の文字を使いますが、それぞれに対応したDDP 値を示します。 測位計算のモード。[3]なら2 次元測位、[4]なら3 次元測位。 測地系。ちなみに[B]は[TOKYO(日本・韓国)]。 チャネル1 で受信している衛星の状態。 1 文字目は衛星の番号チャネル2 で受信している衛星の状態。 2 文字目は衛星の何角チャネル3 で受信している衛星の状態。 3 文字目は衛星の向角チャネル5 で受信している衛星の状態。 4 文字目は予ジルの動作状態チャネル6 で受信している衛星の状態。 5 文字目は受信レバル 13918458

+0218

004

013

950701

090345 D

4

R

DHIFG

1 OdHX **RDFFF**

PEIFH SCKCQ

GBRFF

eBEDD

```
EJ41U-J (和文コマンドリスト). TXT
          FtyネM8 で受信している衛星の状態。
GPS 受信機の内蔵基準発振器の状態。
???ューザーには関係ない情報。
緯度経度の表示方法。アルファヘットならDMS、数字ならDMD。
パップィ、前の文字までのすべてのASCII コードの加算結果の最下位ビットを示す。
 cCOCH
 ď
 ĎΗ
 1
 Ò
          [0] なら0、[E] なら1である。
 <CR><LF>
          データの終了。
5-2-2. $GPGGA NMEA-0813 で決められている出力フォーマットの1つです。時刻、緯度、経度、高度等がわかります。残念ながら日付、速度、移動方向はわかりません。
 $GPGGA,
          GPGGA センテンスの開始。
 東経なら[E]、西経なら[W]
 a،
5-2-3. $GPVTG
NMEA-0183 で決められている出力フォーマットの1つです。速度、移動方向しかわかりません。
$GPVTG, x, x, T, x, x, M, x, x, N, x, x, K*hh<CR><LF>
         GPVTG センデンスの開始
真方位。真北に対する角度。単位は度。
真方位(True Course)を示す文字[T]。
磁方位。方位磁針が示す方向からの角度。単位は度。
 $GPVTG.
 X. X,
 Τ,
 X. X,
5-2-4. $GPZDA
NMEA-0183 で決められている出力フォーマットの1つです。日付、時刻しかわかりません。
 $GPZDA, hhmmss. ss, xx, xx, xxxx, xx, xx*hh<CR><LF>
$GPZDA, GPZDA センテンスの開始。
hhmmss.ss, 時/分/秒。時刻はUTC (世界協定時)。
xx, 日。01-31。
         月。01-12
XX,
XXXX.
```

```
年。年 月日もUTC での日付。
タイムゾーン(時間単位)。 -13-00-13。
タイムゾーン(分単位)。 00- +59。
XX,
Хχ
*hh〈CR〉〈LF〉 チェックサムとセンテンス終了。
```

5-2-5. \$GPRMC

NMEA-0183で決められている出力フォーマットの1つです。日付、時刻、緯度、経度、速度、移動方向 がわかります。

\$GPRMC, hhmmss. ss, a, |||||.||, a, yyyyy. yy, a, x. x, x. x, ddmmyy, x. x, a*hh⟨CR⟩⟨LF⟩

```
GPRMC センテンスの開始。
      hhmmss.ss,
      緯度。
北緯なら[N]、南緯なら[S]。
[] [] . [],
a,
..,
yyyyy.yy, 経度。
東経なら[E]、西経なら[W]。
```

対地速度。単位はノット。 X. X,

x. x, 対地速度。単位は7%。 x. x, 真方位。単位は度。 ddmmyy, 日付。日/月/年。年は西暦の下2 桁。 x. x, 方位磁石が真北からどれだけずれた方向を示すか。 a 方位磁石が真北からどちらの方向にずれているか。[E]/[W]。 *hh<CR><LF> チェックサムとGPRMC センテンスの終了。

5-2-6. \$PNTS

NMEA-0183 に準拠したプライベートセンテンスです。日本のナビトラで使用します。 日付、時刻、緯度、経度、速度、移動方向、高度等の他、短いメッセージ やグループ コード・、アイコン番号も 含んでいます。

\$PNTS, x, a, dd, mm, yyyy, hhmmss, x. x, a, x. x, a, dd, xxx, i, mes, grp, x*hh <CR><LF>

\$PNTS,

PNTS センテンスの開始。
PNTS センテンスのパージョン。今のところ[1]。
登録情報。以下の情報が何であるかを示す。
[0] =通常の位置データ。TNC が再構成できるのはこれだけです。
[S] =コース設定の開始位置データ。
[E] =コース設定の格のできる。 X, a.

[1] = 3-ス設定の中間データ。 [P] = 地点登録データ。 [A] = 自動位置送信がOFF の時の確認データ。 [R] = 3-スデータや地点データを受信したときの確認データ。 ([A] [R] の時は、この後いきなりチェックサムになります。)

dd, Θ. 月. mm. уууу, hhmmss.

х. х,

a,

万。 年。 時刻。 緯度。DMD 表示。つまり3549.508 だったら35 度49.508 分となります。 北緯なら[N]、南緯なら[S]。 投票 DMD 事事 つまり13010 028 だったら139 度10.028 分となりまる X. X,

a.

北時は、開降は 0 [3]。 経度。DMD 表示。つまり13910.028 だったら139 度10.028 分となります。 東経なら[E]、西経なら[W]。 移動方向。360 度を64 分割した値。つまり[00]で北、[16]で東となります。 dd. 速度。単位はkm/h XXX.

xxx, 速度。単位はkm/h。
i, マーク。[0]~[9]、[A]~[E]の15 種類。TNC で再構成するときは、NTSMRK コマントで設定した値が入ります。
mes, メッセージ。20 パートル下。TNC で再構成するときは、NTSMSG コマントで設定された文字列が入ります。
grp, ゲープ・コート・。[0]~[9]、[A]~[Z]の範囲で3 文字。TNC で再構成するときは、NTSGRP コマントで設定した文字列が入ります。
x ステータス。使用可能な情報なら[1]、使用不可能なら[0]。
*hhくCR〉(LF〉 チェックサムとPNTS セファンスの終了。

5-3. GPSに関するコマンド

5-3-1. GBAUDコマント 省略形: GB 使用例: GBAUD 4800 初期値: 4800 設定範囲: 4800/9600

機能: GPS ポートのビットレートを設定します。
[4800]の場合は、ビットレートは4800bpsに設定されます。
[9600]の場合は、ビットレートは4800bpsに設定されます。
NMEA-0183準拠のGPSなら[4800]を、SONYのGPSなら[9600]を設定すればいいでしょう。

5-3-2. GPSMONコマント

省略形: GPSMON ON 使用例: GPSMON ON 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF

機能: GPS ポートに入ってきたデータを、そのままホストに返します。GPS ポートの動作確認や、接続した機器の出力を確認したい場合に使用できます。
TNC としての動作をしながらもモニタできますが、両者の完全な動作は保証できません。
つまり、パケットを落としたり、GPS ポートからの情報を落とす可能性があります。

5-3-3. LPATHコマント*

省略形: LPA 初期値: GPS 設定範囲: 相手のコールサイン

VIA 中継1, 中継2, ……, 中継8

使用例: LPA GPS 機能: GPS ピーコンを送信するときの、宛先(識別名)と中継局を設定します。 従来のピーコンのUNPROTO コマンドに相当します。

5-3-4. LOCATIONコマント

省略形:LOC 使用例:LOC E 初期値:EVERY 0 設定範囲:EVERY/AFTER 0-250

機能: LTEXT コマハ'の内容を、GPS ピ-コンとして送信する間隔を設定します。 [EVERY (省略形E)] の場合は、第2引数で設定した時間ごとに送信します。 [AFTER (省略系A)] の場合は、第2引数で設定した時間何もパケットを受信しなかった

ら1回だけ送信します。

EJ41U-J (和文コマンドリスト). TXT 第2引数で、時間を指定します。単位は(通常) 10sです。ただし、[0] の場合はGPS ピーコン を送信しません。

従来のピーコンのBEACON コマンドに相当します。

5-3-5. LTEXTコマント

省略形: LT 初期値: -設定範囲: 160文字

で開め、LTEXT text of LT LT % (これは文字列の消去の例) 機能: LTEXT コマンドの内容が、LOCATION コマンドで設定された周期でピーコンとして送信されま

す。 なお、LTEXT コマンドの内容が空の場合は、ビーコンは送信されません。 LTEXT の内容を空にするときは、上記2 番目の使用例のように[%]を設定してくださ

LTEXT コマンドを使って、文字列を設定することができるほか、接続したGPS からの情報を元に自動的に設定されます。(自動設定するメッセージの指定は、GPSTEXT コマンドを使

5-3-6. LTMONコマント

省略形: LTM 使用例: LTMON 5 初期値:0 設定範囲: 0-250

機能: LTEXT の内容を、あたかも受信したかのようにモタ出力することができます。 このコマハーでは、モタ出力する周期を1s単位で設定します。[0]を設定すると、LTEXT

の内容のモラは行ないません。 他局が出すピーコンを受信したときと同じフォーマットで、ホストコンピュータに出力します。 周期を短くするとデータがひんぱんに出力されるため、受信したパケットデータが正しく表示されない場合もあります。設定は10以上でお使いください。

5-3-7. LTMHEADコマント

省略形: LTMH 初期値: ON 設定範囲: ON/OFF

使用例: LTMHEAD ON

機能: LTMON で擬似的にモニタ出力するとき、コールサイン等のヘッダを付けるかどうかを設定します。
[ON] を設定すると、ヘッダを付けます。他局のデータをモニタした時と同じ形式でCOM ポート
に出力されます。

[OFF] を設定すると、ヘッダは付かず、LTEXT の内容だけがCOM ポートに出力されます。

5-3-8. GPSTEXTコマント 省略形: GPST 初期値: \$PNTS 設定範囲: (6 文字以内)

\$GPRMC \$GPRMC \$GPVTG \$GPVTG \$GPZDA \$GPZDA

5-3-9. NTSGRPコマント

SONY

省略形: NTSGRP 使用例: NTSGRP ABC 初期値:-設定範囲: 3 文字の英数字

\$PNTS

機能: \$PNTS センテンスを作成するときに使う[グループコード]を設定します。 3 文字の英数字([0]~[9]、[A]~[2])が設定できます。 パソコン側のソフトで、[グループコード]が一致したピーコンだけを表示する、といった使い方を します。

5-3-10. NTSMRKコマント

省略形: NTSMRK 使用例: NTSMRK 13 初期値:0 設定範囲: 0-14

機能: \$PNTS センテンスを作成するときに使う「マーク番号」を設定します。
パソコン側のソフトで、[マーク番号]に応じてプロットするときのアイコンを変える、といった使い方

をします。

5-3-11. NTSMSGコマント

省略形: NTSMSG 初期值: -設定範囲:半角20文字まで

使用例: NTSMSG ただいまテスト中 機能: \$PNTS センテンスを作成するときに使う[メッセージ]を設定します。 パソコン側のソフトで、プロットすときに[メッセージ]も同時に表示する、といった使い方をしま

5-3-12. GPSSENDコマント

省略形: GPSS 初期値:-設定範囲: (240文字程度まで)

ページ (13)

EJ41U-J(和文コマンドリスト). TXT 使用例: GP\$\$END @SKB([@SKB]は1P\$-5000 の測地系をTOKYO に設定するコマンド)

機能: GPS ボートに指定した文字列を送信します。GPS に対して初期化のコマントを発行するときに使用します。

送信する文字列は記憶していないので、その都度コマンドといっしょに設定する必要が あります

長い文字列の送信や頻繁な送信は、TNC としての動作がおかしくなる可能性があり

6. 各種動作E-ト

6-1. コマント ₹-**ŀ**

通常は「コマンドモード] で動作しています。 コマンドモードでは、[cmd:]というプロンプトが出ています。 モニタしている状態ではプロンプトが見えない場合もありますが、[CR] キー (コンピュータによっては [RETURN] キーや[ENTER] キー)を押すと、再度プロンプトが出てきます。

6-2. コンバースモード キー入力したデータをパケットとして送信するモードです。 コマンドモードから、CONVERSE コマンドか K コマンドを発行すると、コンバースモードに移行します。 あるいは自局からコネクトすると、自動的にコンバースモードに移行します。送信する前に必ず MYCALL を設定してください。 コンバースモードの入り方 「COMVEDGE! or 「CONV! or 「KI とキー入力します。

「CONVERSE」 or [CONV] or [K] とキー入力します。 コンパースモードからコマンドモードに戻るには、[Ctrl] キーを押しながら[C]キーを押し ます。

6-2-1. CONVERSEコマント

6-2-2. Kコマント

[CONVERSE] or [CONV] or [K] とキー入力します。 コンバースモードからコマンドモードに戻るには、[Ctrl] キーを押しながら[C] キーを押します。

6-3. KISSモート KISSモート は、プロトコル制御をパソコン側で行う特殊なモート です。KISSモート 専用のソフトウェアが必要 になります。

6-3-1. KISSコマント

6-6-1 K153-3-7.1 名略形: KISS 初期値: OFF 設定範囲: ON/OFF 使用例: KISS ON 機能: プロコルの処理をパッソコン側で行う、特殊なモートへ移行するためのコマントです。KISSモートに

プロドコルの処理をバブコン側で行う、特殊なモーへを行するためのコヤバーです。KISSモード 対応したソフトが必要です。 [ON]に設定した後、RESTARTコマンドを実行するか、RAMをパックアップ した状態で再立ち上 げすると、KISSモードに入ります。 KISSモードから抜けるには、以下の 3 通りの方法があります。

(1) 再立ち上げ

(2) KISST-1 対応ソフトから、KISST-1 抜けるコマント を実行する。
(3) ターミナルソフトから3n (トの) イナリティタ \$CO, \$FF, \$CO を送る。
注意! EJ-41UのKISST-1 は市販のTNCと同等の効率は発揮できません。

7. LEDに関するコマント

7-1. HEALLEDコマント

省略形: HEAL

初期値: OFF

設定範囲: ON/OFF

使用例: HEAL ON

機能: TNC が正常に動作しているか(暴走していないか?)を、LED の点滅によって表示しま

y。 [ON] の場合は、(CON 、STA) が、(消灯、消灯) → (点灯、消灯) → (消灯、消灯) → (消灯、点灯) と繰り返します。交互に点灯しているように見えるでしょう。TNC が正常に動作していない場合は、このような点滅動作ができません。

[OFF] の場合は、このような点滅動作をしません。本来の機能になります

再起動·初期化

8-1-1. RESTARTコマント

初期値: 一

設定範囲: 一

省略形: RESTART 使用例: RESTART

8-1-2. RESETコマント

省略形: RESET 使用例: RESET

初期値: 一

設定範囲:一

機能:すべて初期値に設定し直してから、再起動します。

いろんなパラメータを変更してしまって、どんな状態かわからなくなったときなどに使 ってください。

9. 設定内容の一覧表示 9-1. DISPLAYコマント

省略形: DISP 初期値: · 設定範囲: クラス指定文字

10. トラプルシューティンク゚
代表的なトラプル例を記載しますので、故障かな?と思われた場合はまず、以下の項目に目 を通してみてください。

- * と述してみてください。

 1. EJ-41Uの電源を入れても (FUNC+SQL) スタートONメッセージが出ない。
 * 各ケ-ブ Mは接続されていますか?
 * フル* 1-タの設定は合っていますか?
 * 使用しているRS-232Cケーブ Mはストレートタイプですか?

 2. EJ-41Uの動作が異常になった。または動作しなくなった。
 * 動作が異常と思われる場合は、一度 RESET することをお勧めします。
 〉RESET すると全てのパラメータは初期値に戻りますので再設定が必要です。

 3. コマンドを入力すると必ず ?EH が表示される。
 * コマンドは半角で入力していますか?
 〉全角文字ではTNCはコマンドとして解釈しません。
 〉LTEXT等のテキスト文設定コマンドのパラメータ部分以外は全て半角で入力してください。
 * コマンドとパラメータ間に空白 (スペース) はスペースキーで入力していますか?
 空白をカーソルキーで入力するとコマンド1ラーになります。

 4. 受信画面に時々変な文字がでる。
 * 漢字コードが合っていませんか?
 〉PASSALLをOFFに設定してください。

 5. 受信時 (CR) が入る毎に一行飛ばしになる。
 * コンピュータの通信設定で受信復改コードをCR+LFにしてください。

 6. 画面を1文字入力するのに対して同じ文字が2文字表示される。
 * コンピュータの通信設定が間違っていませんか?
 〉コンピュータの通信設定の1コーパックをOFFに設定するか、TNCのECHOコマンドをOFFに設定してください。 シコンピュータの通信設定のエコーバックをOFFに設定するか、TNCのECHOコマンドをOFFに設定してください。 7. 送信文字が表示されない。

プェクとTNCの通信設定が間違っていませんか? 〉コンピュータとTNCの両方共にエコーバックをOFFに設定すると、送信文字が表示されませ _ん。 どちらかをON設定してください。

- ん。 8. リトライが多い
- 6. リアハグラン * 運用されている周波数が混んでいませんか? >混んでいればパケットの衝突が起きている可能性があります。 9. 電源ONでリセットしてしまう。 * リチウム電池の寿命で設定内容を記憶できなくなっている場合があります。 >当社サービス窓口までご相談ください。